



SCHERMI DI MESSA A FUOCO 7/70/90

Dynax 7000i: Tre schermi di messa a fuoco Mod. 7 utilizzabili: tipo G (di corredo); tipo L in campo matte a reticolo; tipo S in campo matte con scale orizzontali e verticali.

Minolta 7000: Quattro schermi di messa a fuoco Mod. 70 utilizzabili: tipo G (di corredo); tipo L in campo matte a reticolo; tipo S in campo matte con scale orizzontali e verticali; tipo PM in campo matte con immagine spezzata/a micropismi.

Minolta 9000: Quattro schermi di messa a fuoco Mod. 90 utilizzabili: tutti presentano al centro un'area per la misurazione spot: tipo G (di corredo); tipo L in campo matte a reticolo; tipo S in campo matte con scale orizzontali e verticali; tipo C trasparente (non consente la messa a fuoco visiva).

Lo schermo di messa a fuoco tipo PM 70 può anche essere utilizzato con la Minolta 9000.

Montate anche gli schermi di messa a fuoco per la Dynax 7000i e la Minolta 9000 come mostrato qui per la Minolta 7000.

Identificazione delle parti

① Blocco dello schermo ② Supporto ③ Linguetta del supporto

Estrazione

1. Estraiete l'obiettivo dalla fotocamera ed appoggiate questa sul dorso.
2. Con le speciali pinzette fornite con lo schermo, tirate delicatamente il blocco nel senso indicato dalla freccia (figura A) finché il porta-schermo non si aprirà verso lo specchio della fotocamera (figura B).
3. Prendete con le pinzette la linguetta dello schermo di messa a fuoco ed estraete con cautela quest'ultimo dall'apparecchio (figura C). Inserite temporaneamente lo schermo nell'apposita scanalatura dell'astuccio dello schermo stesso (figura D).

Inserimento

1. Prendete con le pinzette la linguetta dello schermi di messa a fuoco che intendete utilizzare.
2. Inserite lo schermo nel supporto e controllate che l'allineamento sia corretto.
3. Capovolgete lentamente la fotocamera in modo che il supporto ed il relativo schermo assumano la posizione corretta (figura E).
4. Con l'estremità della pinzetta spingete delicatamente la linguetta del supporto in modo che il dispositivo di blocco scatti nella posizione corretta (figura F).

ATTENZIONE

- Non toccate mai con le dita lo schermo di messa a fuoco. Usate sempre e solamente la pinzetta fornita con lo schermo.
- Qualora lo specchio e lo schermo si impolverassero, eliminate la polvere con un pennellino molto morbido. Se necessario, eliminate le eventuali ditate o macchie presenti sullo schermo con una cartina ottica o con un panno morbido e pulito.
- Ricordatevi di riporre sempre gli schermi negli appositi astucci per evitare che si impolverino o si graffino.
- Nel caso in cui lo specchio o lo schermo risultassero graffiati o danneggiati, fateli controllare presso un centro di assistenza autorizzato Minolta.

Minolta Camera Co., Ltd.
Minolta GmbH
Minolta France S.A.
Minolta (UK) Limited
Minolta Austria Gesellschaft m.b.H.
Minolta Camera Benelux B.V.
Belgium Branch
Minolta (Schweiz) AG
Minolta Svenska AB
Minolta Corporation
Head Office
Los Angeles Branch
Chicago Branch
Atlanta Branch
Minolta Canada Inc.
Head Office
Montreal Branch
Vancouver Branch
Minolta Hong Kong Limited
Minolta Singapore (Pty) Ltd.

3-13, 2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541, Japan
Kurt-Fischer-Strasse 50, D-2070 Ahrensburg, West Germany
357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France
1-3 Tanners Drive, Blakelands North, Milton Keynes, MK14 5BU, England
Amalienstrasse 59-61, 1131 Wien, Austria
Zonnebaan 39, 3606 CH Maarssenbroek, P.B. 264, 3600 AG Maarssen, The Netherlands
Stenen Brug 116-117, 2200 Antwerpen, Belgium
Riedhof V, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon-Zürich, Switzerland
Brännkyrkagatan 64, Box 17374, S-10462 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.
11150 Hope Street Cypress, CA 90630, U.S.A.
3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.
5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

369 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada
378 rue McArthur, St. Laurent, Québec H4T 1R8, Canada
105-3830 Jacobs Road, Richmond, B.C. V6V 1V6, Canada
Room 208, 2/F, Eastern Center, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
10, Teban Gardens Crescent, Singapore 2260