

OSMANNORO - 50019 SESTO F.NO

Via Ticino n. 40

**ROSSI & C. s.p.a.**

ASSISTENZA CLIENTI

*importante*

*Prima di usare la tua  
Minolta Weathermatic 35 DL  
leggi attentamente il seguente avviso.*

*Ei aiuterà a difenderla  
dal cattivo uso*

# AVVERTENZE IMPORTANTI

## Resistenza all'acqua della WEATHERMATIC 35 DL

La Vostra fotocamera è stata concepita in modo da garantire la massima impermeabilità quando utilizzata sott'acqua, in riva al mare, sotto la pioggia o sotto la neve. Tuttavia, senza le dovute precauzioni l'acqua potrebbe penetrare nella fotocamera e causare danni permanenti alle parti interne.

Per ottenere dalla vostra fotocamera le migliori prestazioni possibili, Vi consigliamo di osservare scrupolosamente i seguenti consigli e tutti gli avvertimenti e le precauzioni riportate nel libretto istruzioni.

### Le parti interne della fotocamera non sono impermeabili.

- Se dell'acqua dovesse penetrare nella fotocamera (attraverso il vano porta batteria o quello della pellicola), il circuito elettrico potrebbe subire gravi danni c/o l'immagine nel mirino apparire poco chiara (condensa). Non aprite mai perciò la fotocamera in presenza di spruzzi d'acqua, sotto una pioggia, nevicata, od una tempesta di sabbia, senza prima avere ben protetto l'apparecchio.

**LA GARANZIA DECADE SE NON OSSERVATE QUESTE PRECAUZIONI**

### Quando aprite il coperchio del dorso o del vano porta-batteria.

- **PRIMA DELL'APERTURA:** Eliminate con cura l'acqua, lo sporco o la sabbia eventualmente presenti sulle superfici della fotocamera. Controllate inoltre che i bordi del coperchio del vano porta-batteria o quello del dorso siano completamente asciutti.

**LA GARANZIA DECADE SE NON OSSERVATE QUESTE PRECAUZIONI**

- **ALL'APERTURA:** Controllate che nella fotocamera non penetrino gocce, spruzzi d'acqua oppure fiocchi di neve. Qualora ciò dovesse accadere asciugate immediatamente per ridurre il rischio di possibili danni. Non aprite la fotocamera in presenza di sabbia o polvere trasportate dal vento.

**LA GARANZIA DECADE SE NON OSSERVATE QUESTE PRECAUZIONI**

- **PRIMA DELLA CHIUSURA:** Controllate attentamente l'anello "O-RING" di gomma, le altre guarnizioni e le superfici di contatto. Eliminate la sabbia, lo sporco e l'acqua eventualmente accumulatesi su queste superfici.

**LA GARANZIA DECADE SE NON OSSERVATE QUESTE PRECAUZIONI**

### Durante la sostituzione della batteria

- Controllate che il vano porta-batteria sia completamente asciutto e privo di sporco o di polvere.
- Controllate che l'anello "O-RING" in gomma non sia danneggiato (screpolature, tagli, etc..) perchè altrimenti l'acqua potrebbe penetrare all'interno dell'apparecchio dal vano porta-batteria.
- Controllate infine che il coperchio del vano porta-batteria sia perfettamente chiuso e che il blocco del coperchio sia stato ruotato completamente fino alla posizione "CLOSE"

**LA GARANZIA DECADE SE NON OSSERVATE QUESTE PRECAUZIONI**

### NOTA

- Poichè questo apparecchio è chiusura ermetica l'apertura del dorso può talvolta risultare difficile. In questo caso aprite prima il coperchio del vano porta-batteria e poi il dorso.

### LA GARANZIA DECADE AUTOMATICAMENTE SE:

- L'apparecchio presenta urti o rotture non dipendenti dall'apparecchio stesso.
- Non vengono seguiti i consigli e precauzioni sopra detti.
- L'apparecchio viene manomesso o usato impropriamente.
- Vengono rilevate OSSIDAZIONI INTERNE causate da GOCCE D'ACQUA cadute APRENDO il dorso PER LA SOSTITUZIONE DELLA PELLICOLA.
- Vengono rilevate OSSIDAZIONI INTERNE causate da GOCCE D'ACQUA cadute APRENDO il vano porta-batteria PER LA SOSTITUZIONE DELLE MEDESIME.

LA MINOLTA E LA ROSSI & C. s.p.a. NON POTRANNO MAI IN NESSUN CASO ESSERE GRAVATE DI ONERI O SPESE DERIVANTI DALL'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO.