

FLASHGUN #268



Utilizzabile con tutte le fotocamere folding della serie 100, 200 e 300 eccetto il modello 360.

Questo è il flash standard per le fotocamere folding. Lo schermo blu del flash è incernierato inferiormente. Le lampadine M3 trasparenti possono essere utilizzate sia con pellicola in bianco e nero che a colori.

Il corpo nero, che contiene anche la batteria, è fissato alla fotocamera; la parabola è invece orientabile.

La leva a molla fissa il flash sulla parte superiore della fotocamera; il cavo si inserisce nella presa del PC sul lato dell'alloggiamento dell'otturatore.

Nota: la batteria (1 tipo AA da 1,5v.) viene sostituita rimuovendo le due viti nella parte inferiore della parte in plastica nera.