



BLACK GALAXY RADIO BY KODAK  
BELLA DA SENTIRE, BELLA DA VEDERE.



**Kodak**

Grazie per aver preferito le nostre pellicole Kodacolor Gold e complimenti per la sua nuova bellissima radio. Black Galaxy Radio, disegnata esclusivamente per Kodak e riservata ai suoi affezionati clienti, è davvero un pezzo d'arte moderna che può accompagnarLa dovunque. Potente, affidabile: basta un po' del suo "carburante" preferito, le pile Kodak (o similari), per avere i massimi risultati. Buona musica... con Kodak.



## SPECIFICHE

Gamma di frequenza: FM 88 - 108 MHz  
AM 535 - 1605 KHz

Alimentazione: 6 V con 4 pile LR6 da 1,5 V.

Impedenza di uscita: 4 - 32 ohm

## FUNZIONI E CONTROLLI

1. Indicatore di alimentazione a LED
2. Indicatore a LED banda AM
3. Indicatore a LED banda FM
4. Manopola di regolazione volume con interruttore ON/OFF
5. Antenna telescopica FM
6. Sintonia a manopola
7. Presa per cuffia
8. Selettore banda AM/FM
9. Vano batterie

## MONTAGGIO BATTERIE

Estrarre il coperchio del vano batterie e inserire 4 pile LR6 (o equivalenti) come indicato all'interno del vano.

## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Girare in senso orario il comando ON/OFF del volume: si accenderà subito l'indicatore a LED rosso (1).
2. Scegliere la banda di ascolto mediante il selettore (8). Il LED ON o OFF (3) - (4) si accende a seconda delle stazioni scelte.
3. Per l'ascolto in FM, estrarre l'antenna telescopica (5) e orientarla in modo da ottenere la migliore ricezione.
4. Per la ricezione in AM è prevista un'antenna all'interno dell'apparecchio. Quindi per migliorare la ricezione di segnali deboli basta ruotare leggermente l'apparecchio radio.