

BENCINI

BORSA per fotocamere KOROLL II e KOROLL 2



Caratteristiche e funzioni

Custodia in plastica rigida di colore nero, completa di tracolla in plastica morbida, non regolabile di circa 95 centimetri di lunghezza.

La borsa è scomponibile in due parti: la parte superiore è facilmente separabile da quella inferiore ruotando i due perni in modo da liberarli dalle fessure del fondello della borsa.

Sul fondo della borsa, al centro, è situata la vite cromata che serve per agganciare la fotocamera alla borsa.

Sulla parte superiore della borsa, posteriormente è ricavata una linguetta che, se sollevata permette di aprire la borsa senza separare le due parti.

Sulla parte inferiore della borsa, posteriormente, sono ricavati due fori situati in corrispondenza delle finestrelle circolari del dorso della fotocamera in modo da permettere la visione della numerazione della pellicola durante i 24 scatti.

Peso 112g.