



KONICA MINOLTA

# DiMAGE X31

3.2  
Megapixel

3X  
Zoom Ottico

**Elegante, Sottile  
e Semplice  
Pronta in un Istante**

115 g

Sempre con Voi  
Dimensioni Compatte & Massima Leggerezza

3x

Obiettivo Zoom Integrato  
Zoom Ottico 3X

1 secondo

Tempo di Avvio Veloce  
1 Secondo - Meno Scatti Persi





## Design Elegante e Zoom Integrato – Semplicemente una Gioia da Usare

**SOTTILE** Linea Sottile per soli 115 grammi  
La fotocamera da portare sempre con voi

La DiMAGE X31 non è solo elegante ma anche leggera e compatta. Ha uno spessore di soli 24,5mm (21,5mm escluso il monitor LCD). La cosa incredibile è che rimane sottile anche quando scattate con lo zoom. Lo zoom ottico 3X non fuoriesce mai per tutta la lunghezza focale da 35mm a 108mm.\* Aggiungete lo zoom digitale 4X per arrivare ad uno zoom totale di 12X!

\* Equivalente nel formato 35mm



digitale 4x 12x

**SEMPLICE** Operazioni semplici

Le operazioni sono estremamente semplici con un'interfaccia estremamente intuitiva. Le icone sono facili da capire e vi permettono di impostare flash, l'autoscatto e altre funzioni con la massima semplicità.



Dispone anche di un pulsante playback indipendente che accende la fotocamera e avvia il playback delle immagini una dopo l'altra. Potrete rivedere i vostri scatti senza dover innescare una serie di impostazioni.



DiMAGE X31 può essere collegata direttamente ad una stampante PictBridge-compatibile tramite cavo USB. Stampe digitali senza computer.



**DIVER-  
TENTE**

Un tempo di avvio ultrarapido

La DiMAGE X31 si accende ed è pronta a scattare in 1 secondo (circa), l'intervallo di scatto equivale ad un impercettibile secondo. La risposta rapida è un beneficio anche per il playback: è possibile rivedere le immagini con intervalli di 0,3 secondi. Non perderete mai più uno scatto.

**VELOCE**

Innumerevoli funzioni per la vostra creatività

- Filmati XR (Registrazione Estesa) per continuare a registrare fino al riempimento della scheda di memoria in uso!
  - In alcuni casi, una scheda di memoria potrebbe non registrare fino al riempimento a causa della sua velocità di scrittura.
  - Filmati ventiquattro registrati senza errore.
- Avvicinatevi fino a 10cm dal vostro soggetto senza dover selezionare una modalità opzionale.
- La funzione "Bordi e cornici" permette di scegliere fra 3 cornici e bordi per le vostre immagini.
- Unite due scatti in un unico fotogramma con la funzione "Affiancate".

# DiMAGE X31

<http://konicaminolta.com/dimage>

\*Nota: I valori indicati per tempo, lunghezza e peso in questo catalogo devono essere considerati come approssimativi.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

<b>N° effettivo di pixel CCD</b>	Circa 3,2 milioni
<b>Obiettivo</b>	CCD interlinea e colori primari da 1/3,2" con circa 3,3 milioni di pixel
<b>Portata Messa a Fuoco</b>	4,7-14,1mm (equiv. 35mm: 35-108mm) (2,8-10,2, 10 elementi in 9 gruppi da 6,1mm infinito)
<b>Sistema Autofocus</b>	Video AF, disponibile blocco AF
<b>Misurazione</b>	Multi-segmento (256 segmenti)
<b>Supporto registrazione</b>	Scheda SD / MultiMedia
<b>Formato file</b>	JPEG, Motion JPEG (MOV) senza audio, DCF 1.0 compatibile, DPOF (ver.1.1), Exif 2.2
<b>N° pixel registrati</b>	2048x1536, 1600x1200, 1280x900, 640x480 Filmati: 320x240, 160x120
<b>Capacità memorizzazione</b>	Numero appross. di foto usando una scheda SD da 16MB a 2048x1536* Finca9, Standard: 18 * Il numero reale di immagini può variare in base al soggetto ed al supporto di memoria usato.

<b>Interfaccia</b>	USB 12M/ps con computer USB 2.0 compatibile
<b>Sistemi Operativi Supportati</b>	Windows 98*, Windows 98* Second Edition, Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows XP (Home / Professional), Mac OS 9.0-9.2.2, Mac OS v.10.1.3-10.1.5, v.10.2.1-10.2.8, v.10.3-10.3.3 * Utenti con Windows 98 e Windows 98 Second Edition devono installare il software del driver dedicato di controllo nel CD-Rom DiMAGE Viewer.
<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	Circa 98x67x24,5mm
<b>Peso</b>	Circa 115g (senza batteria e supporto di registrazione)
<b>Accessori Standard</b>	Batteria (2 batterie alcaline AAA, Cinghia Polso (HS-0612C)), Cavo USB (USB-50C), CD-Rom DiMAGE Viewer, Scheda di Memoria SD (HM7B)

● Le specifiche e gli accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della stampa, e sono soggette a modifica senza preavviso. Per le ultime informazioni, visitate il sito [www.konicaminolta.com](http://www.konicaminolta.com). ● In base alle condizioni della batteria e dell'flash ricaricabile, il tempo di avvio può variare leggermente e alcune operazioni potrebbero non funzionare. ● Il monitor LCD è costruito usando tecnologia di alta precisione. L'aspetto di un pixel mancante o di un pixel eccessivo non indica un difetto al monitor. ● Le immagini (scatto e foto del prodotto) sono a mo' di esempio per motivi di design.

● Il logo Konica Minolta e "The essential of imaging" sono marchi registrati di Konica Minolta Holdings, Inc. ● DiMAGE e DiProcess sono marchi registrati di Konica Minolta Photo Imaging, Inc. ● Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation. ● Apple, Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. ● Tutti gli altri marchi sono marchi registrati dei rispettivi detentori.

Konica Minolta Photo Imaging, Inc.  
Konica Minolta Photo Imaging Europe GmbH  
Konica Minolta Photo Imaging (Schweiz) AG  
Rossi & C. S.p.A.

Shinjuku Nemura Bldg., 1-26-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, 163-0512 Tokyo, JAPAN  
Bretzstrasse 13, 85374 Unterföhring, GERMANY  
Biedstrasse 6, 8850 Dietikon-Zürich, SWITZERLAND  
Via Torino 42, 50019 Carmignano Sesto Fiorentino (FI), ITALY



Raccomandiamo l'uso di carta  
agosto di marchio QP per stampare  
di alta qualità di immagini scattate  
con fotocamere Konica Minolta