


# MINOLTA BATTERY HOLDER BH-70S



Matricola s.n.  
Minolta Code n.c.

## **Caratteristiche e funzioni**

Il Minolta Battery Holder BH-70S è l'impugnatura standard delle fotocamere 7000 AF e 5000 AF e permette di alloggiare 4 batterie tipo AAA da 1,5v. Per adattare le 4 batterie bisogna spostare in senso antiorario il supporto interno, predisporre le batterie posteriori, richiudere il supporto nella sua sede e finire l'adattamento delle rimanenti batterie controllando il corretto verso delle polarità. Peso 22g.