

MINOLTA CASE for HI-MATIC 7s (1966)



Minolta Code 6178-110

Caratteristiche e funzioni

Questa custodia, realizzata in cuoio rigido di colore nero, è la tipica borsa-pronto formata da due parti separabili. La fotocamera è fissata nella borsa per mezzo della grossa vite cromata che si trova sotto la parte inferiore della custodia. La separazione e l'asportazione della calotta superiore è consentita dalla presenza di un automatico e da un anello asimmetrico situati uno sopra l'altro, sul dorso della borsa. Al centro della protuberanza anteriore è incastonata una placchetta di metallo nero dove compare la scritta cromata "minolta". La borsa possiede una sottile tracolla in plastica nera stampata con effetto cuoio, regolabile e agganciata a due passanti in metallo cromato posti sui lati della parte inferiore.

Peso 168g., tracolla compresa Altezza 113mm. Larghezza 160mm. Profondità 98mm.