MINOLTA DATA BACK G

1981

(New Logo)

Matricola s.n.
Minolta Code: 8733-200

Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Data Back G è utilizzabile con le fotocamere XG-2, XG-9 e XG-M. Si possono impostare giorno, mese e anno oppure codici alfa-numerici. La programmazione degli anni va dal 1979 al 1999 compresi. Per mezzo dei tre selettori circolari si imposta la programmazione di data o codice. Il primo a sinistra serve a impostare il giorno (1>31), quello centrale serve a impostare il mese (1>12) o un codice alfanumerico (A>G), l'ultimo è quello deputato all'impostazione dell'anno (1979>1999) o un codice alfanumerico (A>I). Il selettore OFF – Color / B&W 32 – Color 400 / B&W permette di tarare la luminosità dei dati incisi in funzione della sensibilità della pellicola utilizzata oppure di spegnere il Data Back G (OFF) evitando così l'incisione del negativo durante lo scatto. Il funzionamento è assicurato da due batterie da 1,5v (tipo 10L14 o similari all'ossido d'argento). Le batterie sono raggiungibili ruotando, con l'aiuto di una moneta, la vite dello sportello nero. Il cavetto sincro va inserito nella presa flash della fotocamera in modo da permettere il sincronismo all'atto dello scatto. La sostituzione del dorso standard con il Data Back G è molto semplice: è sufficiente aprire il dorso, spostare verso il basso la piccola levetta della cerniera e sfilare il dorso dall'anello superiore. Con l'operazione inversa si installa facilmente il Data Back G.
Peso 90g., batterie escluse.
Dimensioni: lunghezza 139,5mm.; altezza 53mm.; spessore 27mm.