

# MINOLTA FLASH SHOE ADAPTER FS-1100



Matricola s.n.  
Minolta Code 8825-670

## Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Flash Shoe Adapter FS-1100 permette di utilizzare gli accessori Flash AF 4000, AF 2800, AF 1800, Macro Flash AF 1200, Cavo OC, comando a distanza agli infrarossi IR-1N e ricevitore dati DR-1000 sulle fotocamere Dynax 7000i e 3000i, le uniche due della seconda generazione delle reflex autofocus Minolta presenti sul mercato al momento della commercializzazione del FS-1100. Vi sono tuttavia delle limitazioni che non permettono alcune funzioni del flash (vedi schema).

I flashes della serie "PX" e della serie "X" non si possono utilizzare con gli apparecchi Dynax 7000i e 3000i. Peso 17g. Larghezza 27mm.; altezza 25mm.; profondità 29mm.

ACCESSORI	USATO CON DYNAX 7000i	USATO CON DYNAX 3000i
FLASH AF 4000 / AF 2800 / AF 1800	<ul style="list-style-type: none"><li>● Quando il flash è acceso il lampo viene emesso ogni volta che si effettua una ripresa fotografica</li><li>● L'illuminatore agli infrarossi del flash non funziona (funzionerà solo quello incorporato nella Dynax 7000i)</li></ul>	
Macro FLASH AF 1200	<ul style="list-style-type: none"><li>● Quando il flash è acceso il lampo viene emesso ogni volta che si effettua una ripresa fotografica</li></ul>	
Comando a distanza IR-1N, ricevitore dati DR-1000	<ul style="list-style-type: none"><li>● Utilizzabili senza nessuna restrizione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Non si possono utilizzare. La Dynax 3000i non ha l'attacco per il comando a distanza</li></ul>