

MINOLTA FLASH SHOE ADAPTER FS-1100



Matricola s.n.
Minolta Code 8825-670

Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Flash Shoe Adapter FS-1100 permette di utilizzare gli accessori Flash AF 4000, AF 2800, AF 1800, Macro Flash AF 1200, Cavo OC, comando a distanza agli infrarossi IR-1N e ricevitore dati DR-1000 sulle fotocamere Dynax 7000i e 3000i, le uniche due della seconda generazione delle reflex autofocus Minolta presenti sul mercato al momento della commercializzazione del FS-1100. Vi sono tuttavia delle limitazioni che non permettono alcune funzioni del flash (vedi schema).

I flashes della serie "PX" e della serie "X" non si possono utilizzare con gli apparecchi Dynax 7000i e 3000i.

ACCESSORI	USATO CON DYNAX 7000i	USATO CON DYNAX 3000i
FLASH AF 4000 / AF 2800 / AF 1800	<ul style="list-style-type: none">• Quando il flash è acceso il lampo viene emesso ogni volta che si effettua una ripresa fotografica• L'illuminatore agli infrarossi del flash non funziona (funzionerà solo quello incorporato nella Dynax 7000i)	
Macro FLASH AF 1200	<ul style="list-style-type: none">• Quando il flash è acceso il lampo viene emesso ogni volta che si effettua una ripresa fotografica	
Comando a distanza IR-1N, ricevitore dati DR-1000	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzabili senza nessuna restrizione	<ul style="list-style-type: none">• Non si possono utilizzare. La Dynax 3000i non ha l'attacco per il comando a distanza

Peso 17g. Larghezza 27mm.; altezza 25mm.; profondità 29mm.