

# MINOLTA FLASH SHOE ADAPTER FS-1200



Matricola s.n.  
Minolta Code 8825-680

## Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Flash Shoe Adapter FS-1200 permette di utilizzare i flashes elettronici con nuovo attacco sulle fotocamere 9000 AF, 7000 AF e 5000 AF. Per applicare l'adattatore alle fotocamere, inserire lo stesso sulla slitta spingendolo a fondo e serrando delicatamente la rotella rigata in plastica nera. I tipi di esposizione consigliati sono riportati nello schema seguente

TIPO ESPOSIZIONE	DIAFRAMMA	TIPO DI POSA
A	quello scelto	Sincronizzazione-X automatica su $1/125$ sec. Utilizzando la misurazione SPOT, è possibile l'impostazione di un tempo di posa più lungo.
M	quello scelto	Compreso tra $1/125$ sec. e 30 sec.

Peso 16g. Dimensioni massime comprensive della ghiera e dei contatti inferiori: larghezza 25mm.; altezza 25mm.; profondità 25mm.