

ROLLEI BORSA IN CUOIO per fotocamere ROLLEIFLEX



Caratteristiche e funzioni

Custodia in cuoio con tracolla marcata Rolleiflex destinata all'utilizzo con le fotocamere SLR Rolleiflex con esposimetro incorporato.

La borsa è scomponibile in due parti: una volta aperta la custodia, è possibile separare la parte frontale/superiore dalla parte inferiore agendo sulla montatura in metallo situata sulla cerniera posta alla base della parte frontale. Sul lato sinistro della borsa vi è una conchiglia in cuoio che permette di proteggere l'esposimetro incorporato situato sul lato sinistro della fotocamera.

La borsa è completa di tracolla con custodia per il paraluce.

Agendo sulle apposite lamelle in metallo si può separare la tracolla dalla borsa.