

MINOLTA FS 35

1989



Matricola n.3538244

Caratteristiche e funzioni

La Minolta FS 35 è arrivata sul mercato nel 1989. La FS 35 è una fotocamera a fuoco fisso, motorizzata con flash elettronico incorporato. L'obiettivo è un Minolta 38mm. f./4.5 con distanza minima di ripresa a 1,3m. L'otturatore di tipo meccanico lavora a 1/125". La gamma delle sensibilità delle pellicole ammesse è di 100 e 400 Iso con caricatori con codifica DX. Al centro del lato superiore è serigrafata la sigla FS-35, in bianco. Il lato superiore della fotocamera è liscio, leggermente spiovente a destra, dove si trovano il pulsante rosso di scatto e, in posizione più arretrata, il contapose additivo ad azzeramento automatico all'apertura del dorso. Il contapose vero è proprio è contenuto in una finestrella di forma allungata e fa riferimento al trattino bianco posto al centro. Il contapose funge anche da segnale per il regolare scorrimento del film: se la pellicola non è correttamente agganciata, non avanza e non si incrementa la numerazione. Il lato sinistro della FS 35 è liscio; mentre sul lato destro troviamo un anellino in plastica nera formato nella fusione del guscio anteriore che serve per agganciare il cinturino da polso per il trasporto della fotocamera, e la cerniera in plastica dello sportello del dorso. Anteriormente troviamo una finestrella trasparente che contiene, da sinistra a destra, il flash elettronico, la cellula dell'esposimetro e la finestrella del mirino. Proseguendo verso destra

incontriamo la scritta bianca "Minolta" sormontata dal "sole nascente" Minolta. Il lato destro del frontale si presenta con un rigonfiamento con orientamento verticale che serve per impugnare meglio la fotocamera con la sola mano destra. La protuberanza centrale contiene l'obiettivo con il tappo a cursore comandato dal selettore in plastica nera posto sul bordo inferiore, (con l'obiettivo coperto la fotocamera è bloccata e non scatta). Appena sotto l'obiettivo è serigrafato, in bianco "FS-35"; mentre lungo il lato sinistro dell'obiettivo sono serigrafate le parole "Focus Free" e "DX Auto" in rosso, su due righe. Più a sinistra ancora troviamo il cursore in plastica nera a orientamento verticale, situato in un apposito incavo, che serve per l'attivazione del flash. Per attivare il flash bisogna spostare verso il basso in direzione del lampo serigrafato in bianco il cursore stesso (attenzione dopo l'utilizzo, per spegnere il flash bisogna riportare in alto il cursore). Sul lato posteriore troviamo la lampada di "pronto flash" che diventa arancione quando il condensatore è carico, la finestrella del mirino e, alla destra di quest'ultima, il led rosso che accendendosi segnala "luce insufficiente – attivare flash". Lo sportello in plastica del vano pellicola ha una finestrella per la visione del caricatore inserito e due protuberanze tra le quali posizionare il pollice della mano destra. Sul lato inferiore della FS 35 troviamo la scritta "Made in Malaysia", il simbolo del recupero film con il rispettivo cursore, a destra; mentre a sinistra sono posizionati il tappo del vano batterie (2 AA da 1,5v.) con sblocco a cursore e il numero di matricola inciso.

Peso 200g. batterie escluse. Lunghezza 127mm. Altezza 73mm. Profondità 49mm.