

MINOLTA MINOLTINA P

1964



Matricola n.167385

Caratteristiche e funzioni

La Minoltina P è sicuramente una compatta dalle dimensioni veramente compatte! Fino ad ora le dimensioni così contenute si potevano ottenere utilizzando fotocamere per il "mezzo formato" 18x24mm. Anche il peso è estremamente ridotto.

Presentata nel 1964, è equipaggiata con un obiettivo Rokkor 38mm. f. 1/2.8. L'otturatore è un Citizen-L (M-15B) programmato da LV 8 a 17 (f.2.8 a 1/30" e f.22 a 1/250"). Sono disponibili due colorazioni: il classico cromato con finta pelle nera e completamente nera.

Il carterino superiore si presenta molto lineare; all'estrema destra è sistemata la finestrella rettangolare del contapose additivo con azzeramento automatico all'apertura del dorso; il pulsante di scatto è in posizione avanzata, sempre nella parte destra della calotta proprio davanti alla scritta nera "Minoltina - P". Una grossa finestrella con vetro trasparente e cornice a sbalzo contiene il sistema per la valutazione della distanza di messa a fuoco tramite 3 simboli e gli aghi di riferimento dell'esposimetro incorporato. Ruotando la ghiera più esterna sull'obiettivo, quella con la rigatura più bassa, si regola la messa a fuoco per mezzo della scala delle distanze con numerazione di colore verde in metri (0,8-infinito) o in piedi (2,6-infinito). La scala in metri si trova a destra in alto, quella

in piedi a sinistra in basso lungo il corpo dell'obiettivo. Nella corsa della ghiera vi sono 3 scatti in corrispondenza delle distanze 1,2m. (4 piedi); 3m. (10 piedi) e 10m. (30 piedi); questi scatti fanno riferimento alla simbologia per la messa a fuoco facilitata che si trova nella parte sinistra della finestrella superiore e la messa a fuoco si evince osservando la corrispondenza dell'ago verde con uno dei tre simboli.

L'esposimetro va preventivamente tarato impostando la sensibilità della pellicola utilizzata spostando il selettore in plastica bianca che si trova nella parte inferiore dell'obiettivo, facendo coincidere il valore Asa/Din (25-800 / 15-33) desiderato con la tacca nera di riferimento. Ruotando la ghiera con rigatura più alta situata intorno all'obiettivo, a ridosso del corpo macchina, si impostano i Valori Luce (LV) che regolano la coppia programmata di tempo e diaframma. Facendo coincidere l'indice mobile di collimazione verde con l'ago nero dell'esposimetro, entrambi situati lungo il bordo destro della finestrella superiore, l'esposizione risulta corretta quando l'ago compare all'interno della forcina dell'indice mobile verde. La stessa ghiera di regolazione dei LV serve anche a impostare i diaframmi di lavoro per l'uso del flash, riportati in rosso sotto il simbolo del lampo (2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16).

Sul frontale si trovano la grossa finestrella dell'esposimetro al selenio con la scritta nera "Minolta Camera Co. Ltd." appena sotto; più sotto ancora vi è il pulsantino di forma circolare per l'attivazione dell'autoscatto. Fra la finestrella del mirino e la cellula al selenio è posta un'altra volta la scritta "Minolta". Nella parte frontale del fondello, alla sinistra dell'obiettivo è sistemata la presa per il cavetto del flash. Tale flash necessita di staffa di sostegno in quanto la fotocamera è priva di slitta-flash. All'estrema sinistra della calotta è situato il manettino ripiegabile per il recupero del film. Nella parte posteriore della calotta superiore sono alloggiati a destra la leva di carica e a sinistra la cornice in plastica nera della finestrella del mirino. Nel mirino si osserva la cornice luminosa, che delimita il campo inquadrato, completa delle due tacche di riferimento per le riprese a distanze ravvicinate. Il fondello è di forma irregolare tale da facilitare l'inserimento della pellicola. Vi sono: il pulsante per lo sblocco della frizione per il recupero del film nella parte destra e la filettatura per l'adattamento al cavalletto nella parte sinistra; vi sono, inoltre, il numero di matricola a destra e più al centro la parola "Japan" entrambe incise. Due piccoli anelli in metallo posti in modo asimmetrico ai lati della fotocamera sono il sistema di aggancio della tracolla. Per l'apertura del dorso va sollevata la piccola linguetta cromata posta nella parte alta, sul lato sinistro della fotocamera. Per richiudere il dorso è sufficiente una pressione che permetta di far scattare di nuovo il blocco del dorso.

Peso 444g. Lunghezza 125mm.; altezza 77mm.; profondità 48,5mm.