

MINOLTA F10

1994



Matricola n.39529651
Codice Minolta 2434

Caratteristiche e funzioni

La Minolta F10 è stata presentata nel 1994. Questa è una fotocamera semplicissima, motorizzata, a fuoco fisso. L'obiettivo è un Minolta 35mm. f./5.6 con distanza minima di ripresa pari a 1,8m. L'otturatore meccanico lavora con 1/125". La sensibilità delle pellicole ammesse è 100/200 e 400 Iso. Il flash elettronico incorporato è ad attivazione automatica e ha una portata fino a 2,8m. con pellicole 100 Iso. Sulla parte superiore della fotocamera trovano posto l'oblò del contapose additivo ad azzeramento automatico all'apertura del dorso (se la pellicola non è correttamente

agganciata la numerazione non si incrementa) e il pulsante di scatto in plastica nera sistemato in un apposito incavo. Il lato sinistro della fotocamera è liscio, il lato destro presenta un anellino in plastica nera ricavato nella fusione della conchiglia anteriore dove agganciare la tracolla per il trasporto della fotocamera. Sul lato posteriore troviamo la cornicetta a sbalzo in plastica nera dell'oculare; lungo il lato sinistro è posizionato il led verde di "pronto flash". Procedendo verso destra incontriamo il segnale di recupero film con il relativo comando in plastica nera rigata che va spostato di circa 4 millimetri verso sinistra per attivare il recupero. Gran parte del lato posteriore è occupato dallo sportello del vano pellicola, incernierato a destra, con incavo per una migliore impugnatura. La finestrella per la visione del caricatore inserito è posta a sinistra dello sportello, mentre oltre lo sportello stesso è posizionato il cursore per lo sblocco e l'apertura del dorso (spostare verso l'alto il cursore per circa 3 mm.). Per richiudere il dorso è sufficiente avvicinare le parti e fare una leggera pressione in modo da far scattare nuovamente il blocco. Sul frontale della fotocamera troviamo una finestrella di forma irregolare che contiene il flash elettronico, il mirino e la cellula al CdS. Al centro vi è l'obiettivo protetto da un coperchio a scorrimento che è comandato dal cursore in plastica nera rigata posto sotto l'obiettivo stesso. Alla destra dell'obiettivo vi è il cursore in plastica nera rigata che serve a impostare la sensibilità della pellicola in uso. Esso è sistemato in un apposito incavo in modo da non poterlo spostare accidentalmente impugnando la fotocamera durante l'uso. A destra sono riportate le sensibilità "400, 100/200" e l'indicazione "Iso" tutto serigrafato in bianco. Sulla sinistra del frontale trova posto la sigla "F10" serigrafata in bianco con, al di sotto, serigrafato in rosso, "Focus Free". Più in basso ancora compare la scritta Minolta con il "sole nascente" Minolta nella "O". Ancora sotto alla scritta Minolta, troviamo il pulsante per l'attivazione forzata del flash, sistemato in un apposito incavo, facilmente manovrabile con l'indice della mano sinistra (il pulsante va mantenuto premuto durante lo scatto). Sul fondello troviamo il numero di matricola e le scritte "Minolta Co. Ltd.", "Osaka Japan" e "Made in China" disposte su tre righe, il tutto serigrafato in bianco su un supporto di plastica nera inserito in un apposito vano a filo del fondello stesso. All'estremità destra è sistemato il tappo del vano batterie (2 batterie tipo AA da 1,5v.) con sblocco a cursore. Peso 215g. batterie escluse.

Lunghezza 130,5mm. Altezza 72,5mm. Profondità 48mm.