

Questo gruppo riflettore pieghevole leggero e compatto vi consente di ottenere un'illuminazione riflessa morbida e naturale ovunque, anche in esterno. La sua superficie bianca riflettente garantisce una resa dei colori assolutamente perfetta. Gli adattatori a morsetto di cui è dotato ne consentono il montaggio direttamente sulla testa degli apparecchi flash Auto Electroflash 360PX, 320X, o 320 (con l'adattatore più grosso) e Auto Electroflash 132PX, 132X o 128 (con l'adattatore più piccolo).

## MONTAGGIO

- a) Aprite il riflettore e ribaltate le alette, poi ruotate la rotellina di blocco di 45° in un senso o nell'altro per bloccare le alette.
- b) Allineate i bordi piani ed inserite lo spinotto a 45° nel foro alla fine del supporto. (Lo spinotto a 90° è per riporre il gruppo riflettore.)
- c) Inserite l'altra estremità del supporto nel foro dell'adattatore.
- d) Con il bordo aperto in avanti, inserite l'adattatore richiesto sulla testa del flash.
- e) Per normali fotografie con luce riflessa, puntate la testa del flash di 90° verso l'alto (Altre angolazioni sono possibili per situazioni particolari, come l'illuminazione dall'alto di soggetti vicini puntando la testa del flash in avanti. Nel caso di fotografie molto importanti, effettuate prima delle prove).

## UTILIZZAZIONE

Poichè la superficie riflettente riduce la quantità di luce che va a raggiungere il soggetto, ricercate le variazioni nelle portate TTL ed Auto e nell'impostazione manuale nel modo seguente:

- Impostazioni TTL sugli apparecchi PX: portata normale X circa 0,4 (conferma con il segnale FDC nel mirino e sul flash).
- Impostazione Auto sugli apparecchi ove possibile: portata normale X circa 0,4 (precontrollo con il pulsante di controllo e la spia FDC e/o conferma mediante spia FDC).
- Impostazione manuale su qualunque apparecchio: usate un diaframma di 2 o 3 valori superiore al normale.

## NOTA

Se la superficie riflettente è sporca, pulitela con un panno leggermente inumidito in acqua contenente un detersivo neutro. Pulite le altre parti con un panno trattato al silicone o con un panno pulito ed asciutto. Non usate mai alcool o prodotti chimici vari.

