


Il cavo EX può essere utilizzato nei casi indicati qui di seguito per collegare Auto Electroflashes della serie PX con vari accessori. Questo cavo consente di mantenere il controllo TTL della durata del lampo da parte del sistema di misurazione diretta dell'esposizione Minolta che rende l'uso del flash più facile e più accurato.



Collegate il cavo EX allineando le guide corrispondenti, premendo le parti l'una contro l'altra e stringendo bene gli anelli esterni.

#### NOTE

- Se vengono utilizzati più di sei cavi (compresi i cavi OC o CD) il funzionamento non è più garantito.
- Il cavo EX può anche essere usato con la fotocamera Minolta CLE e con l'Auto Electroflash CLE.